

CLX-6260FR 카운터

소모품 정보출력 : 메뉴-시스템설정-리포트-소모품정보-ok(출력이 됩니다)