

- 1 설정 장치설정 초기화 팩스설정만
- 2 팩스 쉬운설정시작 다음 다음 다음 시작 아니오(팩스전용) ok
- 3 팩스 기능목록 수신모드설정 팩스전용모드 고급 벨울림횟수