

브릿지모드, AP모드

- 1, 랜포트연결 - 컴연결
- 2, 192.168.0.1
- 3, DHCP설정 끄
- 4, 무선랜 비번설정
- 5, 내부네트워크설정 IP변경
(192.168.1.1)