

HP9730 헤드청소

메뉴 선택: 홈 화면에서 [메뉴] (또는 톱니바퀴 모양의 설정) 아이콘을 터치합니다.

도구 이동: 화면을 스크롤하여 [유틸리티] 또는 [도구] 항목을 선택합니다

문제 해결 선택: [문제 해결] 메뉴를 찾아서 터치합니다.

인쇄 품질 진단: [인쇄 품질]을 터치합니다.

청소 시작: [프린트헤드 청소]를 누릅니다.

단계별 진행: 증상에 따라 [수준 1, 수준 2, 수준 3]을 선택하여 진행합니다

HP9730 보고서

메뉴 선택: 홈 화면에서 [메뉴] (또는 톱니바퀴 모양의 설정) 아이콘을 터치합니다.

도구 이동: 화면을 스크롤하여 [유틸리티] 또는 [도구] 항목을 선택합니다

문제 해결 선택: [보고서] 메뉴를 찾아서 터치합니다.

인쇄 품질 진단: [인쇄 품질 보고서]을 터치합니다.